












ISOPRO[®] IP

Einbauanleitung/*Installation instruction*





T +49 7742 9215-300
F +49 7742 9215-319
technik-hbau@pohlcon.com

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. | *Errors and technical modifications excepted.*

© PohlCon | PC-LIT-MA-IP-IM | 04-2019 | 5. v. | 06-2025